

## FICHA TÉCNICA

### REFLETIVO NOBRE CHROMMA®

#### Apresentação do produto

O REFLETIVO NOBRE CHROMMA® possui um acabamento diferenciado e seu acabamento destaca e valoriza as linhas do seu projeto. O efeito Nobre já consagrado como um acabamento inovador e diferenciado alia sua beleza ao efeito refletivo e deixa sua obra moderna e atual.

Consumo aproximado	Secagem	Diluição
REFLETIVO NOBRE CHROMMA®: 2,50 a 3,00 kg/m <sup>2</sup> * O consumo varia de acordo com o substrato, a forma de aplicação e o efeito desejado.	Ao toque: 6 horas Cura para efetuar a escovação: 72 horas Para receber verniz após a escovação: 24 horas (no mínimo) Para receber o REAGENTE PARA REFLETIVOS CHROMMA®: 24 horas após a aplicação Cura total: 100 horas	Diluição com água limpa de no máximo 5% do peso total, caso seja necessário.

#### Forma de aplicação e ferramentas adequadas

Utilizar desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC.

Espalhar o produto com a desempenadeira de aço inox em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto.

Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, fazer movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de um reboco desempenado.

Para um acabamento mais liso, após o procedimento anterior, aguardar a pré-secagem superficial e repetir o processo de desempenar o produto em movimentos circulares, alisando-o.

Atenção: Mantenha a desempenadeira de PVC sempre limpa.

Neste momento, o acabamento do produto ficará com aspecto aveludado.

Para obter o efeito refletivo brilhante, após 72 horas utilize uma escova de Nylon e água limpa e corrente. Esfregue em movimentos circulares sobre toda a extensão do produto aplicado, sempre com a mesma força e movimento, para manter o acabamento uniforme.

Aplique uma demão de VERNIZ ACRILICO CHROMMA® após a aplicação e lavagem do produto (aguardar o tempo de secagem de 24 horas após finalizado, no mínimo), para prolongar a vida útil da textura e dar mais vida as cores e ao efeito refletivo. Se optar por não fazer a escovação e deixar no acabamento natural do produto, não é necessário fazer a aplicação do Verniz Acrílico.

#### Dicas importantes

Indispensável o preparo da superfície e o uso do PRIMER PARA TEXTURADOS CHROMMA® na cor do REFLETIVO NOBRE CHROMMA®.

Na hora da aplicação, tome cuidado para não deixar áreas sem produto por raspar demais a desempenadeira na hora da aplicação. Caso isto ocorra, será necessária a aplicação de outra demão do produto para corrigir as falhas.

Em hipótese alguma utilize produtos químicos de limpeza (inclusive produtos neutros) no processo, para evitar manchas indesejadas. Mantenha sempre a mesma força e movimento para não lavar demais uma determinada área e outra não, causando aparência de manchas no produto.

Consulte também os produtos aprimorados VERNIZ SCALATTO CHROMMA e a linha ZUCC e GRANICOR para conhecer outras opções do brilho refletivo que não precisam ser lavados para refletir o brilho.

Conheça o lançamento REAGENTE PARA REFLETIVOS CHROMMA® que facilita o processo de obtenção do brilho e garante uma proteção extra ao produto, eliminando a necessidade da aplicação do verniz acrílico.

Revisado 12/2019